

TV Sinterix - Redémarrer rapidement

Pour redémarrer rapidement le firestick

Tenez les 2 boutons suivant plus de 10 secondes sa va vous écrire dans la télévision "MISE HORS TENSION"

Lâchez alors les boutons.



Revision #1

Created 10 September 2026 19:46:04 by Dave Asselin

Updated 10 September 2026 19:47:52 by Dave Asselin