

ONN TV comment desactiver l'aide qui dit ce qui se passe a l'ecrans

#1 appuyer longtemps sur le bouton de paramètre sur la manette (l'engrenage) ou appuyer sur le bouton sur la manette avec un micro et dire à voix haute "aller dans paramètre" en dernier recours appuyé sur le bouton Netflix pour réactiver le wifi.

#2 Aller dans Système, ensuite Accessibilité et en bas désactiver le TalkBack

Revision #2

Created 19 December 2024 16:18:43

Updated 14 July 2025 12:54:28