

Comment configurer une extension qui ne prend pas les choix de menu

#1 Rendez-vous dans les extensions, ensuite modifier une extension avec le crayon bleu.

 Tableau de bord

 Extension et trunk ^

Extension

Groupe d'extension

Autorisation client

Trunk

Rôle

 Contacts. v

 Provisionnement auto v

 Contrôle des appels v

 Fonctionnalités de l'appel v

 Messaging v

 Paramètres du PBX v

 Système v

 Sécurité v

 Maintenance v

 Intégrations v

 Rapports v

Opérations



#2 Aller dans la page Avance.

Utilisateur Présence Boîte vocale Fonctions **Avancé** Sécurité Linkus Clients Téléphone. BLF

Paramètres VoIP

Mode DTMF: RFC4733 (RFC2833) Transport: UDP

☒ Qualifier
☐ Support T.38
☒ NAT
☐ SRTP

 Sauvegarder  Annuler

2:39 PM

#3 Dans la case "**Mode DTMF**" le changer pour "**Inband**", ensuite ne pas oublier de sauvegarder.

Utilisateur Présence Boîte vocale Fonctions **Avancé** Sécurité Linkus Clients Téléphone. BLF

Paramètres VoIP

Mode DTMF: Inband Transport: UDP

☒ Qualifier
☐ Support T.38
☒ NAT
☐ SRTP

 Sauvegarder  Annuler

Revision #1

Created 23 September 2024 18:35:22

Updated 14 July 2025 12:54:28