

Comment changer les boutons d'alertes

#1 Appuyer longtemps sur le bouton REPLACE/ADD jusqu'à entendre le troisième bip de la machine



#2 Appuyer sur CALL REVIEW jusqu'à arriver au numéro à changer,

désirer



#3 Appuyer sur le nouveau bouton



#4 Attendre que la machine fasse un bruit, ce qui annonce que c'est terminer

Revision #2

Created 24 October 2024 16:04:48

Updated 14 July 2025 12:54:28 by Dave Asselin