

Téléphone Yealink

- [Afficher des boutons dans la lignes du bas du téléphones](#)
- [Annuaire - Ajouter des contacts dans l'annuaire du téléphone](#)
- [Annuaire - Exporter les contacts pour transférer dans un autre téléphone](#)
- [Annuaire - Importer les contacts dans un autre téléphone](#)
- [Transfert d'un appel en avertissant un collègue](#)
- [Transférer tous les appels vers un autre numéro](#)
- [Transférer un appel directement](#)

Afficher des boutons dans la lignes du bas du téléphones



Étape 1 : Trouver l'adresse ip du téléphone afin d'accéder à ses paramètres

- Pesez sur le bouton "MENU"
- Allez dans ÉTAT
- Notez les chiffres dans IPV4 (exemple 192.168.100.102)

Étape 2 : Allez dans le navigateur (Chrome, Firefox, Edge)

Étape 3 : Entrez l'adresse IP dans la barre de recherche du haut

Vous arriverez sur la page de configuration du téléphone comme ceci

Ultra-elegant Gigabit IP Phone SIP-T46U

Login

 Username


 Password 

Login

Le nom d'utilisateur est : **admin**

Mot de passe est : **admin**

Mettez la configuration du téléphone en francais



Yealink | T46U

État

Compte

Réseau

Dsskey

Touche ligne

Touche programmable

Touche ext

Fonctions

Réglages

Annuaire

Default password is in use. Please change!

Touche	Type	Ligne
Touche program mable 1	Historique	Historique local
Touche program mable 2	Annuaire	N/D
Touche program mable 3	NPD	N/D
Touche program mable 4	Menu	N/D
Haut	Historique	Historique local
Bas	Annuaire	N/D
Gauche	MontCompte	N/D
Droite	DescCompte	N/D
OK	État	N/D

Annuaire - Ajouter des contacts dans l'annuaire du téléphone

Étape 1 : Trouver l'adresse ip du téléphone afin d'accéder à ses paramètres

- Pesez sur le bouton "MENU"
- Allez dans ÉTAT
- Notez les chiffres dans IPV4 (exemple 192.168.100.102)

Étape 2 : Allez dans le navigateur (Chrome, Firefox, Edge)

Étape 3 : Entrez l'adresse IP dans la barre de recherche du haut

Vous arriverez sur la page de configuration du téléphone comme ceci

Ultra-elegant Gigabit IP Phone SIP-T46U

Login

Username




Password

Login

Le nom d'utilisateur est : **admin**

Mot de passe est : **admin**

Mettez la configuration du téléphone en français



Nouveaux contacts



Nom

Test2

Nom du téléphone

Numéro de bureau

51|

Extension du client

Numéro mobile

Autre numéro

Sonnerie

Auto

Groupe

Tous les contacts

Compte

Auto

Transfert auto

Photo

System Photo

Custom Photo



Contact.png



Contact.png



Blocklist...



Family.png



Friend.png

Confirmer

Annuler

Annuaire - Exporter les contacts pour transférer dans un autre téléphone

Étape 1 : Trouver l'adresse ip du téléphone afin d'accéder à ses paramètres

- Pesez sur le bouton "MENU"
- Allez dans ÉTAT
- Notez les chiffres dans IPV4 (exemple 192.168.100.102)

Étape 2 : Allez dans le navigateur (Chrome, Firefox, Edge)

Étape 3 : Entrez l'adresse IP dans la barre de recherche du haut

Vous arriverez sur la page de configuration du téléphone comme ceci

Ultra-elegant Gigabit IP Phone SIP-T46U

Login

 Username




 Password 

Login

Le nom d'utilisateur est : **admin**

Mot de passe est : **admin**

Mettez la configuration du téléphone en français



Annuaire - Importer les contacts dans un autre téléphone

Étape 1 : Trouver l'adresse ip du téléphone afin d'accéder à ses paramètres

- Pesez sur le bouton "MENU"
- Allez dans ÉTAT
- Notez les chiffres dans IPV4 (exemple 192.168.100.102)

Étape 2 : Allez dans le navigateur (Chrome, Firefox, Edge)

Étape 3 : Entrez l'adresse IP dans la barre de recherche du haut

Vous arriverez sur la page de configuration du téléphone comme ceci

Ultra-elegant Gigabit IP Phone SIP-T46U

Login

 Username



 Password 


Login

Le nom d'utilisateur est : **admin**

Mot de passe est : **admin**

Mettez la configuration du téléphone en francais





Transfer d'un appel en avertissant un collègue


Comment mettre en attente et aussi comment mettre en attente et faire un appel pendant que la personne attend

(Sur votre téléphone c'est possible que les boutons ne soient pas identiques, mais c'est le même principe)


Transférer en avertissant votre collègue

(Décrocher le téléphone pesez sur **Attente** – Ensuite sur **nouvel appel** choisir votre collègue pour l'avertir ensuite pesez sur **REPRENDRE** et pesez sur **TRANSFERT** en choisissant le nom de votre collègue)


Pour **mettre en attente** juste besoin d'appuyer sur **ATTENTE**




Pesez sur **Nouvel Appel**




Choisir la personne à avertir



Reprendre l'appel pour avertir la personne qu'elle sera transférée



Pesez sur **TRANSFERT** et choisir votre collègue



Transférer tous les appels vers un autre numéro

Pour l'activer, faire *31 avec le numéro de téléphone. Ex : *314182762680 Ensuite faire le dièse(#) pour l'envoyer, vous allez entendre un bip, qui confirme que ça à marcher.

Pour désactiver, faire *031 et appuyer sur dièse(#) pour l'envoyer. Vous allez entendre un bip, qui confirme que c'est désactiver.

Si vous avez tout fait correctement, les personnes qui vous appellent seront directement redirigés sur votre cellulaire jusqu'à ce que vous le désactiviez.

Transférer un appel directement

Transférer directement sans avertir

(Décrocher le téléphone pour répondre ensuite pesez sur **TRANSFERT** et
choisissez quelqu'un dans la liste des employés)

Pesez sur **TRANSFERT** et choisir votre collègue

