

Afficher des boutons dans la lignes du bas du téléphones



Étape 1 : Trouver l'adresse ip du téléphone afin d'accéder à ses paramètres

- Pesez sur le bouton "MENU"
- Allez dans ÉTAT
- Notez les chiffres dans IPV4 (exemple 192.168.100.102)

Étape 2 : Allez dans le navigateur (Chrome, Firefox, Edge)

Étape 3 : Entrez l'adresse IP dans la barre de recherche du haut

Vous arriverez sur la page de configuration du téléphone comme ceci

Ultra-elegant Gigabit IP Phone SIP-T46U

Login

 Username


 Password 

Login

Le nom d'utilisateur est : **admin**

Mot de passe est : **admin**

Mettez la configuration du téléphone en francais



Yealink | T46U

État

Compte

Réseau

Dsskey

Touche ligne

Touche programmable

Touche ext

Fonctions

Réglages

Annuaire

Default password is in use. Please change!

Touche	Type	Ligne
Touche program mable 1	Historique	Historique local
Touche program mable 2	Annuaire	N/D
Touche program mable 3	NPD	N/D
Touche program mable 4	Menu	N/D
Haut	Historique	Historique local
Bas	Annuaire	N/D
Gauche	MontCompte	N/D
Droite	DescCompte	N/D
OK	État	N/D

Revision #1

Created 28 August 2024 14:40:58 by Dave Asselin

Updated 30 August 2024 15:03:50 by Dave Asselin