


Television

- [ONN TV comment aller dans les parametres pour mettre wifi](#)
- [ONN TV comment desactiver l'aide qui dit ce qui ce passe a l'ecrans](#)
- [ONN TV - Configuration à 0](#)
- [ONN TV - Comment changer le téléviseur](#)

ONN TV comment aller dans les parametres pour mettre wifi

#1 Appuyer longtemps sur l'engrenage pour aller dans les options (si ça ne marche pas, faite l'étape 2)



#2 Si la première étape n'a pas marché, vous pouvez essayer de maintenir le bouton de l'assistance vocal et dire à voix haute "ouvrir option".



#3 Rendu dans les options, aller dans les paramètres réseau et mettez votre wifi.


ONN TV comment desactiver l'aide qui dit ce qui se passe à l'écrans

#1 appuyer longtemps sur le bouton de paramètre sur la manette (l'engrenage) ou appuyer sur le bouton sur la manette avec un micro et dire à voix haute "aller dans paramètre" en dernier recours appuyé sur le bouton Netflix pour réactiver le wifi.

#2 Aller dans Système, ensuite Accessibilité et en bas désactiver le TalkBack

ONN TV - Configuration à 0


Bonjour si vous arrivez sur cette page en ouvrant la télévision vous devrez la configurer en suivant les étapes plus bas :




ÉTAPE 1 : TENEZ LE BOUTON EN ROUGE ET DITES "PARAMETRES"



**VOUS VERREZ LE MESSAGE SUIVANT EN HAUT À
GAUCHE DE L'ÉCRAN**




ÉTAPE 2 : ALLEZ SUR APPLICATIONS



ÉTAPE 4 : ALLEZ SUR TV

SI VOUS NE VOYEZ PAS L'APPLICATION TV DANS LA LISTE ALLER DANS AFFICHER TOUS LES APPLICATIONS



ÉTAPE 5 : ALLEZ SUR EFFACER LES DONNÉES



ÉTAPE 6 : PESEZ SUR LA MAISON AFIN DE REVENIR À L'ACCUEIL



ÉTAPE 8 : ENTREZ LES CODES SUIVANT

Nom d'utilisateur : belage1

Mot de passe : belage

Choisissez "ALLIANCE TELECOM"

Pesez sur AJOUTER UTILISATEUR

Entrez Vos Identifiants

belage1

.....



AJOUTER UTILISATEUR

ALLIANCE TELECOM







ONN TV - Comment changer le téléviseur




ÉTAPE 1 : TENEZ LE BOUTON EN ROUGE ET DITES "PARAMETRES"




VOUS VERREZ LE MESSAGE SUIVANT EN HAUT À GAUCHE DE L'ÉCRAN









Pointez la télécommande
de l'appareil onn. 4K
Streaming Box vers votre
téléviseur, et augmentez
et diminuez le volume

Les boutons de volume fonctionnent-ils?

Oui

Non



LG