


ONN TV comment aller dans les parametres pour mettre wifi

#1 Appuyer longtemps sur l'engrenage pour aller dans les options (si ça ne marche pas, faite l'étape 2)



#2 Si la première étape n'a pas marché, vous pouvez essayer de maintenir le bouton de l'assistance vocal et dire à voix haute "ouvrir option".



#3 Rendu dans les options, aller dans les paramètres réseau et mettez votre wifi.

Revision #1

Created 25 October 2024 13:27:44

Updated 14 July 2025 12:54:28